

---SGP(パレッチャー)交換用スポンジ取扱い説明書---

本製品箱はスポンジ貼付けのガイドとして使用出来ますので廃棄や変形をしないよう保管してください。

この度は SGP(パレッチャー) 交換用スポンジをお買い上げ頂きありがとうございます。

今後ともご愛顧よろしくお願い申し上げます。ご使用前に取扱い説明書を必ずご一読下さい。


---古いスポンジの取り外し---

- ・剥がす時は、スポンジと両面テープを同時に剥がすようにゆっくり剥がしてください。
- ・剥がした面に残った粘着剤やゴミがあればアルコール等を用い取り除きます。
- ・取り外しの際、両面テープが残るような場合は『両面テープはがし』を使用することをお勧めします。

推奨メーカー、品名: LOCTITE 両面テープはがし


---新しいスポンジの取り付け---

- ・SGP(パレッチャー)本体のスポンジ貼付け面には粘着剤残りやゴミがないことを確認します。
- ・交換用スポンジの段ボールを開梱すると下記の状態で梱包されています。




【開梱状態】


- ・両面テープの剥離紙を剥がします(取り難い場合はピンセットを用いてください)
- ・下記図の 4 型式のスポンジは左右非対称ですので本体とスポンジ穴の向きが合っていることを確認してください。
- ・それ以外の型式のスポンジは左右対称になっておりますので方向性はありません。



① SP-L416C3CR20



② SP-L416C3EP20



③ SP-L416C3EP20P18
④ SP-L416C3CR10P18

- ・SGP(パレットチャージャー)本体を段ボールの内側面に倣って真っ直ぐに入れます。



【上面: 段ボールの内側面に倣って入れる】



【斜め側面: 段ボールの内側面に倣って入れる】

- ・下方向に軽く押し付けてスポンジの貼り付きを確認してから本体を取り出します。

- ・スポンジ面を上にして置き、手で押し付けて貼付けます。



【手でスポンジを押し付けて貼り付けする】

- ・シワができないようスポンジをしっかり貼付けてから、ご使用してください。

コンバム株式会社

ホームページ <http://www.convum.co.jp>

E-mail faq@convum.co.jp

カスタマーサポートセンター ☎ 0120-498586 ☎ 0120-415641